

## Bakım Programı

Parçalar	Sürüş Öncesi Kontrol S. 54	Sıklık *1					Yıllık Kontrol	Düzenli Değişirme	Bkz.	
		× 1,000 km	1	12	24	36				48
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24				32
Yakıt Hattı	↗			κ	κ	κ	κ	κ	-	
Yakıt Seviyesi	κ								46	
Gaz Kolunun Çalışması	↗	κ		κ	κ	κ	κ	κ	95	
Hava filtresi *2	↗			κ	D	κ	D		65	
Karter Havalandırması *3				T	T	T	T		96	
Buji	↗				κ		D		-	
Subap Boşluğu	↗					κ	κ		-	
Motor Yağı	κ		D	4000 km'de bir D			6 ay		78	
Motor Yağı Filtresi			D	4000 km'de bir D			6 ay		80	
Motor Rölanti Devri	↗			κ	κ	κ	κ	κ	-	
Radyatör Soğutma Suyu*4	κ			κ	κ	κ	κ	κ	3 Yıl	
Soğutma Sistemi	↗			κ	κ	κ	κ	κ	-	
İkincil Hava Besleme Sistemi	↗				κ		κ		-	
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi	↗				κ		κ		-	

### Bakım Seviyesi

- ↗ : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır. İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
- ↘ : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

### Bakım Açıklaması

- κ : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)
- T : Temizle
- D : Değiştir
- Y : Yağla