

Maksimum Ağırlık Limiti.....	15
Marş Düğmesi.....	40
Marş Kesme Sistemi	
Bank Sensörü.....	119
Yan Ayak.....	87
Mesafe ölçer	19, 21, 119
Modifikasyonlar.....	14
Motor	
Numara.....	126
Yağ.....	58, 78
Yağ Filtresi.....	80
Hararet	101
Çalıştırma.....	43
Durdurma Anahtarı.....	40, 119
Durdurma.....	119
Çalışmıyor.....	100
Motorun Çalıştırılması.....	43
Motorun Durdurulması	119
Motosikletin Bakımı.....	120
Motosikletin Taşınması.....	124
Motosikletinizin Yıkınması.....	120
O	
Ortalama Hız Göstergesi.....	19, 26

Ö	
Ön Sele.....	70
Ön Sinyal Lambaları.....	114

P	
Parçaların Yerleri	16
Park etme.....	13
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza İkaz Lambası (MIL).....	36, 102
Plaka lambası.....	114

R	
REV Göstergesi.....	31, 37

S	
Saat.....	19, 28
Saklama.....	123
Ekipman.....	47
Kullanım Kılavuzu.....	119
Takım Çantası.....	48
SEL Düğmesi.....	18
Selektör Lambası Kontrol Anahtarı.....	40
Seri Numaraları.....	126
SET Düğmesi.....	18