

INTRODUÇÃO	2-1	PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO	5-1
Notas importantes.....	2-1	Pilotagem com segurança.....	5-1
Assistência ao cliente.....	2-3	Transformação de categoria para transporte de cargas	5-6
Dados dos proprietários	2-4	Acessórios e carga	5-8
LOCALIZAÇÃO DE COMPONENTES	3-1	Inspeção antes do uso.....	5-10
COMANDOS E EQUIPAMENTOS	4-1	Partida do motor	5-11
Instrumentos e indicadores	4-1	Amaciamento	5-13
Interruptor de ignição.....	4-5	Pilotagem	5-14
Chaves	4-5	Frenagem	5-15
Bloqueador da ignição	4-6	Estacionamento.....	5-17
Interruptor do motor.....	4-7	Como prevenir furtos	5-18
Interruptor de partida	4-7	Vibrações.....	5-18
Comutador do farol	4-7		
Lampejador do farol	4-7		
Interruptor das sinaleiras	4-8		
Interruptor da buzina.....	4-8		
Trava da coluna de direção	4-8		
Assento.....	4-9		
Espelhos retrovisores	4-9		
Suportes de capacete	4-10		
Porta-documentos	4-10		
Tampas laterais.....	4-11		
Tanque de combustível	4-12		