

# 簡単なメンテナンス

## 冷却水

### 《冷却水量の点検》

冷却水量は右サイドカバラーの前方から点検できます。

1. 平坦地で車体を垂直にします。
2. 冷却水がリザーバタンクの上限と下限の間にあることを確認します。  
水量が下限に近かったら、上限まで補給します。  
冷却水の補給は、次ページを参照してください。

冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエーター本体、キャップ、ホースなどからの水漏れが考えられます。  
また、リザーバタンクに冷却水がない場合も異常です。

Honda販売店にご相談ください。

