

---

車のお手入れ	107
アルミ部品の取扱い	110
つや消し塗装の取扱い	110
保管のしかた	111
地球環境の保護について	112
お車および部品等の廃棄をするとき	112
ストップ・テールランプについて	114
色物部品をご注文のとき	115
マフラの純正マークについて	116
フレーム号機	117
オーバーヒートしたとき	118
エンジンが始動しないとき	119
主要諸元	120
サービスデータ	122