

# オーバーヒートしたとき

## 《オーバーヒートの処置手順》

1. メインスイッチでエンジンを止め、再度メインスイッチを“ON”にします。  
このとき、ラジエータの冷却ファンが作動するか、作動音で確認します。確認後、メインスイッチを“OFF”にします。
  - 冷却ファンが作動しない場合：  
故障が考えられますので、エンジンをかけず、Honda販売店にご相談ください。
  - 冷却ファンが作動する場合：  
メインスイッチが“OFF”の状態で、エンジンが冷えるのを待ちます。
2. エンジンが冷えてから、リザーバタンクの冷却水量を確認します。(94 ページ参照)
  - 冷却水が不足していたら、リザーバタンクに補給してください。(95 ページ参照)

3. ラジエータホースなどを点検し、水漏れがな  
いか確認します。
  - 水漏れがある場合：  
エンジンをかけず、Honda販売店にご相談  
ください。
  - 水漏れがない場合：  
走行可能です。ただし、異常が再発するとき  
は、Honda販売店にご相談ください。
4. 異常が再発しない場合でも、なるべく早く  
Honda販売店で点検を受けてください。