

簡単なメンテナンス

ヒューズボックス内のヒューズ

1. 左サイドカバートを外します。(33ページ参照)
2. ヒューズボックスのカバートを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カバートを閉め、左サイドカバートを取付けます。

メインヒューズ

1. 左サイドカバートを外します。
(33ページ参照)
2. スターターマグネチックスイッチのカプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カプラ、左サイドカバートを取付けます。

