

目次

安全運転のために	4	スタータスイッチ	31
各部の名称	10	ホーンスイッチ	31
メータの見かた、使いかた	16	パッシングライトスイッチ	32
計器類	16	方向指示器スイッチ	33
速度計(スピードメータ)	16	非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	34
積算距離計(オドメータ)	16	装備の使いかた	35
区間距離計(トリップメータ)	16	ヘルメットホルダ	35
エンジン回転計(タコメータ)	18	ハンドルロック	37
燃料計	20	シート	38
警告灯・表示灯	22	サイドカバ	39
速度警告灯(装備車のみ)	22	収納ボックス	40
オイル警告灯	22	書類入れ	41
水温警告灯	24	携帯工具入れ	41
方向指示器表示灯	26	リヤクッションの強さ調整	42
前照灯上向き表示灯(ハイビーム)	26	ブレーキレバーの距離調整	44
パイロットランプ	26	燃料の補給	46
ニュートラル表示灯	26	燃料コック	47
サイドスタンド表示灯	26	正しい運転操作	48
スイッチの使いかた	28	エンジンのかけかた	48
メインスイッチ	28	チェンジのしかた	51
前照灯上下切換えスイッチ	29	走りかた	52
エンジンストップスイッチ	30	ブレーキの使いかた	54