

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない).....	P. 65
オーバーヒート(水温警告灯が点灯).....	P. 66
警告灯が点灯 / 点滅.....	P. 67
油圧警告灯.....	P. 67
PGM-FI 警告灯.....	P. 67
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯..	P. 68
その他の故障表示.....	P. 69
電装部品のトラブル.....	P. 70
ヒューズ切れ.....	P. 70