

●エンジンオイルの点検

エンジンオイルは、オイル量、汚れ、オイル洩れの有無を点検します。

《エンジンオイル量の点検》

- 車体を垂直に立て、オイルレベルゲージをねじ込まず差し込んで点検します。
 - 油面が下限に近かったら、上限までオイルを補給してください。
- 指定オイルは**ホンダウルトラSオイル**です。

注意

- 車が傾いていると、正確に計れません。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっていますから火傷にご注意ください。

《オイルの汚れ、オイル洩れの点検》

- 汚れのいちじるしいときは、交換してください (34ページ)
- オイル洩れがあるときは、ただちに販売店またはホンダS Fで点検整備を受けてください。

