

目次

| | | | |
|--------------------------|----|------------------|----|
| 各部の名称 | 4 | メインスイッチ | 12 |
| 各部の説明と取扱い | 6 | 書類入れ | 13 |
| オドメーター | 6 | 正しい運転操作 | 14 |
| ヘッドライト・ポジションランプの つけかた | 7 | エンジンのかけかた | 14 |
| ウインカースイッチの操作 | 8 | チェンジのしかた | 15 |
| ハンドロックのかけかた | 9 | 走りかた | 16 |
| ヘルメットホルダーの使いかた | 10 | ブレーキの使いかた | 18 |
| フューエルコックの取扱い | 10 | 注意事項 | 19 |
| ガソリンの補給 | 11 | 仕業点検・定期点検 | 20 |
| | | 仕業点検 | 21 |