

# ヘッドライト・ポジションランプ のつけかた

## 《ライトのつけかた》

メインスイッチを“ON”にして、エンジンをかけて、ライティングスイッチで行ないます。

H…ヘッドライト点灯

P…ポジションランプ点灯

●…消灯

●以外では、いずれの場合もテールランプが点灯します。

### 注意

- ・エンジンが停止しているときは、上記ライト類は点灯できません。

ポジションランプは、薄暮走行時に対向車の位置表示ができ、また夜交差点で停止したときなど対向車に眩惑を与えることがなく、自車の存在を知らせることができます。

## 《ヘッドライトの切換え》

ヘッドライト切換えスイッチで行ないます。

HI …… 上向き

LO …… 下向き

