

## ●タイヤの点検

### 《空気圧の点検》

タイヤゲージで点検します。(タイヤが冷えているときに計らないと、正確には出ません。) 空気圧は右表に示す値が正規です。

空気圧が正規でないときは、必ず正規の空気圧にしてください。

### 《亀裂・損傷、溝の深さ・異常摩耗、

### 金属片・石、その他の異物の点検》

・ 図のようにタイヤに設けられたウエアインジケーター（摩耗限度表示）が出てきたときは使用限度なので直ちに交換してください。

交換の場合、タイヤのサイズは前輪2.50-17(4PR)、後輪2.75-17(4PR)です。

・ 金属片・石その他の異物がかみ込んでいたら取除いてください。

### 注意

- ・ 空気圧が正規でなかったり、タイヤに亀裂・損傷や異常摩耗があると、ハンドルがとられたり、パンクなどの原因になります。
- ・ タイヤを交換する場合は、販売店または、ホンダSFで行なってください。

### タイヤ空気圧

CB50S

前輪	1.75 kg/cm <sup>2</sup>	後輪	2.0 kg/cm <sup>2</sup>
タイヤサイズ	前 2.50-17-4PR	後	2.75-17-4PR

