

冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. リザーバータンクキャップを取り外し、冷却水のレベルを確認しながら補給する。
 - ▲ 上限(UPPER)を超えて補給しないでください。
 - ▲ ごみが入らないようにしてください。
2. キャップを確実に取り付ける。

警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。