

# こんなときは

エンジンが始動しない(HISS 表示灯が消灯しない)	P. 62
オーバーヒート(水温警告灯が点灯)	P. 63
警告灯が点灯 / 点滅	P. 64
油圧警告灯	P. 64
PGM-FI 警告灯	P. 64
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯	P. 65
燃料計の故障表示	P. 66
電装部品のトラブル	P. 67
ヒューズ切れ	P. 67