

装備に関する補足情報

■ メインスイッチ

この車はメインスイッチをONにすると、ヘッドライトが常時点灯します。エンジンをかけずにONの状態にしておくとバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

■ エンジンストップスイッチ

このスイッチは、非常時に、すぐにエンジンを止めるために設けたものです。非常時以外は使用しないでください。走行中に操作すると、エンジン回転が不安定になり、走行に悪影響を与えます。非常時にこのスイッチでエンジンを止めた場合は、メインスイッチを必ずOFFにしてください。ONのままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

■ オドメーター


オドメーターは、999,999 km を超えると 999,999 km でロックします。

■ トリップメーター

トリップメーターA / Bは、9,999.9 km を超えると0.0 km に戻ります。

■ HISS

HISS は、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。

エンジンストップスイッチが (Run)の状態では、メインスイッチをONにすると、HISS表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能です。消灯しない場合は始動できません。

⇒ HISS表示灯が消灯しないとき P. 62

HISS表示灯は、メインスイッチをOFFにしたあと2秒間隔の点滅を開始し、24時間経過すると消灯します。

メーターの設定機能を使用して、点滅しないようにすることが出来ます。

⇒ メーターの設定 P. 20