

バッテリー液の補給

バッテリー液が不足している場合は、次の手順で蒸留水を補給します。

1. 右サイドカバーを外します。(28ページ参照)
2. ボルト3本を外してバッテリーホルダを取外します。
3. ⊖側コードのボルトを外し、⊖側コードを外します。
4. 次に⊕側コードのターミナルカバーを開け、ボルトを外して⊕側コードを外します。
5. バッテリーブリーザーチューブをジョイント部より取外します。
6. バッテリーボックスを引出し、バッテリーを取外します。
7. バッテリーキャップを外した後、上限まで蒸留水を補給します。
8. 補給後は、バッテリーキャップを確実に締め、取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。
9. バッテリーブリーザーチューブをジョイント部に確実に差し込みます。

