

## 後輪ブレーキ

### 《ブレーキ液の量の点検》

右サイドカバーの点検窓より確認します。平坦地で車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態にします。液面が上限と下限の間にあることを確認してください。

液面が下限以下の場合はブレーキパッドの摩耗が考えられます。パッドの摩耗の点検を行ってください。(次ページ参照)

ブレーキパッドが摩耗していない場合は、ブレーキシステムの液漏れが考えられます。異状箇所の修理やブレーキ液の補充はホンダ販売店にご相談ください。

指定ブレーキ液  
ホンダ純正ブレーキフルード DOT 4

## アドバイス

- 銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。  
銘柄の異なるブレーキ液を使用すると、ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

