

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. 右サイドカバーを取外します。(26 ページ参照)
2. ボルト3本を外してバッテリーホルダを取外します。
3. ⊖側コード端子のボルトを外し、⊖側コードを外します。
4. ターミナルカバーをめぐり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
5. バッテリーブリーザーチューブをジョイント部より取外します。
6. バッテリーボックスを引出し、バッテリーを取外します。

取付け

取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

- バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。
- また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルト／ナットを締付けてください。
- バッテリー取付け後に、ブリーザーチューブがバツ

テリーエルボにしっかりと結合されていることを確認してください。また、ブリーザーチューブがかみ込まれていないことを確認してください。ブリーザーチューブがつまっていると、バッテリーの内圧が高くなりバッテリーケースが破損することがあります。

