

目次

メンテナンスを安全に行うために	58
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	61
日常点検	63
定期点検	66
簡単なメンテナンス	68
ブレーキ	69
前輪ブレーキ	69
ブレーキ液の量の点検	69
ブレーキパッドの摩耗の点検	70
後輪ブレーキ	71
ブレーキ液の量の点検	71
ブレーキパッドの摩耗の点検	72
タイヤ	73
空気圧の点検	73
亀裂と損傷の点検	74
異状な摩耗の点検	74
溝の深さの点検	75
交換タイヤの選択について	76
ドライブレコーダー	77
緩み(たるみ)の点検	77
給油と清掃	78

エンジンオイル	79
オイル量の点検	79
オイルの補給	80
クラッチ	84
クラッチレバーの遊びの点検	84
バッテリー	86
バッテリー液量の点検	87
バッテリーターミナル部の清掃	88
バッテリーの取付け、取外し	89
バッテリー液の補給	90
ヒューズ	91
ヒューズの点検、交換	91
エアクリーナ	93
エアクリーナエレメントの交換	93
ブリーザーダレン	95
ブリーザーダレンの清掃	95