

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅
イモビライザーシステム(HISS)表示灯は、メイン
スイッチをOFFにしたあと、2秒間隔で点滅し、
点滅開始から24時間が経過すると自動的に点滅は
止まります。

点滅機能は、“点滅する”または“点滅しない”を設
定することができます。
バッテリーを取外すと、点滅機能の設定は“点滅す
る”になります。

点滅機能の設定は、以下の操作を行うと、“点滅す
る”、“点滅しない”が交互に切り替わります。

1. メインスイッチのキーをONの位置にします。
2. デイスプレイを時刻修正モード以外の時に、
右スイッチを2秒以上押し続けます。このと
き、表示灯が一度点灯します。
3. メインスイッチのキーをOFFにします。

知識

- メインスイッチがOFFのとき、イモビライ
ザーシステム(HISS)表示灯が点滅していな
くても、イモビライザーシステム(HISS)は
作動しています。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

