

## 《バッテリの取付け、取り外し》

取り外し

- 右サイドカバーを取外します。(46ページ参照)
- ボルト3本を外してバッテリホルダを取り外します。

- ①側コード端子のボルトを外し、②側コードを外します。
- ターミナルカバーをめくり、③側コード端子のボルトを外して、④側コードを外します。
- ブリーザチューブをジョイント部より取り外します。
- バッテリボックスタを引出し、バッテリを取り外します。

## 取付け

取り外しの逆手順でバッテリを取り付けます。

- バッテリコードは、必ず先に③側より取付けください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

- バッテリ取り付け後に、ブリーザチューブがバッテリエルボにしっかりと結合されていることを確認してください。また、ブリーザチューブがガム込み込まれていないことを確認してください。ブリーザチューブがつまつまついると、バッテリの内圧が高くなりバッテリケースが破損することがあります。

