

ガソリンの補給

ファイラー キャップ ラッチのロック（止め金）はメイン スイッチと共用のキーで開けられます。

- ・メイン スイッチと共用のキー以外のものでも開けることはできるだけ避けてください。キー以外のものをご使用になりますと、損傷するおそれがあります。
- ・ファイラー キャップ ラッチのロックにキーを差し込み、右にまわしてファイラー キャップ ラッチを開きます。
- ・ファイラー キャップは、左方向にまわすと外れます。
- ・ガソリンは注入口の下側にあるレベル プレート下端まで入れます。
- ・無鉛ガソリンを使用してください。
- ・閉じるときは、キャップを閉じてラッチを上から押します。

注意

- ・補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行なってください。
- ・ガソリンをレベル プレート下端以上に入れるとファイラー キャップのブリーザー孔からガソリンがしみ出ることがあります。
- ・キャップは、確実にしめてください。完全にしまっていないと、ラッチが閉じないことがあります。

