

アンチダイブ装置の調整

アンチダイブ装置は制動の際フロントフォークの沈みこみを防止します。ライダーの好みに応じてアンチダイブの強さは4段階に調整できます。

調整は左右のフロントフォークに付いているアジャスターをドライバーで回して行います。

位置	アンチダイブ力
1	弱い
2	標準
3	強い
4	もっとも強い

注意

- ・左右装備のアジャスターは必ず同一位置にして使用して下さい。
- ・アンチダイブ装置は停止状態では作動しません。

