

- セルボタンを押して5秒以内でエンジンがかからないときは10秒くらい休んでからまた押ししてください。
これはバッテリー電圧を回復させるためです。
- チョークを使いすぎるとプラグがしめり、かからなくなります。
このようなときにはチョークレバーを開けアクセルグリップを全開にしてセルモーターを少し長く回せばかかります。
- 無用の空フカシはしないでください。
—ガソリンをむだに使うばかりでなく
エンジンに悪影響を与えます—

