

オイルフィルターエレメントの清掃・交換

フィルターがつかまると汚れたオイルが直接潤滑するので摩耗を早めます。

清掃 オイル交換ごとに行なうこととお進めします。

交換 6カ月ごと

ボルトを外しエレメントを取り外します
清掃はガソリンで洗いエアーを吹きつけてから組付けてください。

オイルフィルターを外すと多少のオイルが出ますから注意してください。
組付けるときは部品忘れ、ゴミ附着がないか確認してください。オイル洩れの原因となります。

