

ヘッド ライト・ポジション ランプ のつけかた

《ライトのつけかた》

ライティングスイッチで行ないます。
(メインスイッチが“ON”になっていないと、
点灯しません。)

- H……ヘッド ライト点灯
- ポジション ランプ点灯
- テール ランプ点灯
- メータ・ランプ点灯
- P……ポジション ランプ点灯
- テール ランプ点灯

●……消灯

ポジション ランプは、薄暮走行時に対向車への位置表示ができ、また夜交叉点で停止したときなど対向車に眩惑を与えなく自車の存在を知らせることができます。

《ヘッド ライトの上下切換え》

ヘッド ライト切換えスイッチで行ないます。

- Hi ……上向き
- Lo ……下向き

“Hi” にするとハイ ビーム ランプがつき確認
できます。

