

## ウインカー スイッチの操作

右左折するときや進路を変更する場合には、ウインカーで指示しましょう。  
(メインスイッチが“ON”になっていないと、作動しません。)

R ……右折      L ……左折

操作は、ウインカー スイッチを②の位置まで動かして使用します。使用後は自動的に戻りません。必ずもとに戻して①の位置まで戻してください。車線変更などでは①の位置で軽く指で押えながら使用します。①の位置は指を離すと自動的にもとに戻ります。

点灯しているときは、ウインカー パイロットランプで確認できます。

### 注意

- ・バルブ(電球)は、正規のワット数以外のものを使用すると、ウインカーが正常に作動しなくなります。必ず、正規のワット数のものを使用してください。

