

リヤークッションの強さ調整

リヤークッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。調整は、アジャスターをピン スパナでまわして行ないます。

“II”が標準の強さで、III, VI, Vと強くなります。

注意

- ・左右の強さは、必ず同じにしてください。

書類入れ

シートを開けると、小物入れがあります。取扱説明書や整備手帳は、ここに保管しましょう。

注意

- ・洗車時、シートの下から強く水をかけないでください。

