

■ エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったときは、次の点を調べてください。

・ エンジンキルスイッチはRUNになっていませんか？ OFFの状態になっていたときは次のことを行なってください。

1. エンジンキルスイッチをOFFのままにします。
 2. チョークレバーを完全に戻します。
 3. スロットルを全開にします。
 4. メインスイッチをONにします。
 5. スタターボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
 6. キルスイッチをRUNにし18ページの始動要領でエンジンをかけてください。
- ・ ガソリントankにガソリンはありますか？
 - ・ エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？

故障の修理

- ・ 販売店またはお近くのホンダSFにお申しつけください。
- ・ むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。