

Orologio (visualizzazione 12 ore)

Per impostare l'orologio: ➔ P.30



Contachilometri totale [TOTAL] e  
Contachilometri parziale [TRIP A/B] e  
Cronometro ➔ P.22

Indicatore posizione cambio

La posizione del cambio è indicata dalla spia posizione cambio.

► "-" compare quando il cambio marce non viene eseguito correttamente.

Tachimetro

Consumo chilometrico istantaneo, Consumo chilometrico medio [AVG], Consumo di carburante e velocità media [AVG] ➔ P.26

### Indicatore livello carburante

Carburante rimanente quando inizia a lampeggiare solo il 1°(E) segmento: circa 1,9 L

Se l'indicatore livello carburante lampeggia ripetutamente oppure si spegne: ➔ P.105

