

## Strumentazione (Segue)

### Contachilometri totale [TOTAL] e Contachilometri parziale [TRIP A/B] e Cronometro

Il pulsante **[SEL]** consente la commutazione tra contachilometri totale, contachilometri parziale A, contachilometri parziale B e cronometro.

