

## Contachilometri totale [TOTAL]

Distanza totale percorsa. Quando viene visualizzato " - - - - -", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

## Contachilometri parziale [TRIP A/B]

distanza percorsa dall'azzeramento del contachilometri parziale.

Quando viene visualizzato " - - - - . -", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

**Per azzerare il contachilometri parziale:**

➡ P.24

## Cronometro

Visualizza il tempo trascorso da quando il pulsante **SET** è stato premuto per avviare la misurazione.

Intervallo di misurazione:

0H00M00.0S - 9H59M59.9S

- Da superiore a 9H59M59.9S a 0H00M00.0S

**Per utilizzare il cronometro:** ➡ P.25