



Interruttori

Devioluci

- : Abbagliante
- : Anabbagliante



Pulsante del clacson



Interruttore indicatori di direzione

- ▶ Premendo l'interruttore vengono disattivati gli indicatori di direzione.



PASS Interruttore di comando lampeggio


Consente di eseguire lampeggi con i fari abbaglianti.



Pulsante di avviamento

Interruttore di arresto del motore

Normalmente, l'interruttore deve essere impostato in posizione  (Run).

- ▶ In caso di emergenza, portarlo in posizione  (Stop) (il motorino di avviamento verrà disabilitato) per spegnere il motore.

