

# Manutenzione

Prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione, leggere attentamente "Importanza della manutenzione" ed "Elementi essenziali della manutenzione". Per i dati relativi alla manutenzione, far riferimento a "Specifiche tecniche".

<b>Importanza della manutenzione</b> .....	P. 52	<b>Candela</b> .....	P. 79
<b>Programma di manutenzione</b> .....	P. 53	<b>Olio motore</b> .....	P. 81
<b>Elementi essenziali della manutenzione</b> .....	P. 56	<b>Refrigerante</b> .....	P. 84
<b>Attrezzi</b> .....	P. 68	<b>Freni</b> .....	P. 86
<b>Rimozione e installazione dei componenti della carrozzeria</b> .....	P. 69	<b>Cavalletto laterale</b> .....	P. 89
Batteria .....	P. 69	<b>Catena di trasmissione</b> .....	P. 90
Clip .....	P. 71	<b>Frizione</b> .....	P. 94
Sella anteriore.....	P. 72	<b>Acceleratore</b> .....	P. 97
Complessivo coperchio del serbatoio carburante.....	P. 73	<b>Sfiato basamento</b> .....	P. 98
Posizione di manutenzione serbatoio carburante.....	P. 76	<b>Altre regolazioni</b> .....	P. 99
Sella posteriore.....	P. 78	Registrazione del puntamento del faro .....	P. 99