


Il motorino di avviamento funziona ma il motore non si avvia

Controllare quanto segue:

- Controllare la corretta sequenza di avviamento del motore. ➤ P. 45
- Controllare che ci sia carburante nel serbatoio.
- Controllare se la spia guasti (MIL) dell'impianto PGM-FI è accesa.
 - ▶ Se la spia è accesa, contattare quanto prima la concessionaria.

Il motorino di avviamento non funziona

Controllare quanto segue:

- Controllare la corretta sequenza di avviamento del motore. ➤ P. 45
- Verificare che l'interruttore di arresto del motore sia in posizione  (Run). ➤ P. 42
- Controllare se un fusibile è bruciato. ➤ P. 116
- Controllare se i collegamenti della batteria sono allentati (➤ P. 69) o se i terminali della batteria sono corrosi (➤ P. 58).
- Controllare le condizioni della batteria. ➤ P. 113

Se il problema persiste, fare controllare la motocicletta presso il concessionario.