

## ブレーキパッドの摩耗の点検

### フロント

パッドの摩耗限界溝が無くなったら、パッドの摩耗限界です。

### リア

パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

1. **フロント** ブレーキキャリパーの前側からのぞいて点検します。
2. **リア** 車の右後側からキャリパーをのぞいて点検します。

