



Saat (12-saat ekranı)

Saati ayarlamak için ➡ S. 30

Mesafe ölçer [TOPLAM] ve Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B] ve Kronometre ➡ S.22

Vites konum göstergesi

Vites konumu vites konum göstergesinde görünür.

► Vites düzgün bir şekilde değiştirilmediğinde (-) görünür.

Kilometre Saati

Mevcut yakıt sarfiyatı, Ortalama yakıt sarfiyatı (AVG), Yakıt tüketimi ve Ortalama hız ➡ S.26

Yakıt göstergesi

Sadece 1. segment yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: ortalama 1,9 L (0,50 US gal, 0,42 Imp gal)

Yakıt göstergesi lambaları yanıp sönmeyi tekrarlarsa veya sönerse:

➡ S.105

