

Göstergeler *(Devam ediyor)*

- 1 B ayar modunu değiştirmek için, ekran kontrolünü tamamlayınca kadar **SEL** düğmesine basarak kontağı açık konuma getiriniz. Takometredeki çubuk segmentin yanıp sönmesi hazırda bulunan devir göstergesini ve sayısal takometre göstergesini gösterir.
 - Takometre çubuk segmenti, ilk ekran ayarına bakılmaksızın klasik ekran olarak görünür.

- 2 **SEL** düğmesine her basıldığında, devir aydınlanma ayar değeri 250 r/min (bir segment) kadar artar. Devir aydınlanma ayar değeri izin verilen aralığı aştığında, devir aydınlanma ayar değeri otomatik olarak 4.000 r/min'e (dev/dk) geri döner.
 - Devir aydınlanma ayarını hızlı bir şekilde ilerletmek için **SEL** düğmesini basılı tutunuz.

Kullanılabilir Ayar Aralığı
4,000 ila - 10,750 r/min (dev/dk)