

Göstergeler *(Devam ediyor)*

DEVİR göstergesi aydınlatması

10.000 dev/dk'ya (rpm) ayarlandığında

DEVİR göstergesi aydınlanma devir aralığı
250 dev/dk'dir (rpm).

DEVİR göstergesi	R/min (dev/dk)
Yanıp söner (2 kere/saniye)	9,250 r/min (dev/dk)
Yanıp söner (5 kere/saniye)	9,500 r/min (dev/dk)
Yanıp söner (10 kere/saniye)	9,750 r/min (dev/dk)
Yanar	10,000 r/min (dev/dk)

DEVİR göstergesi aydınlanma aralığı 0 ise,
DEVİR göstergesi aydınlanma devrine
ulaştığında DEVİR göstergesi yanar.

5 **SET** düğmesine basınız. DEVİR göstergesi aydınlanma devir aralığı ayarlanır ve ekran DEVİR göstergesinin parlaklık ayarlarına geri döner. DEVİR göstergesi, yanıp sönen ışıkla değişir.

6 **SEL** düğmesine basınız. Parlaklık değişir.
► Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.



7 **SET** düğmesine basınız. DEVİR göstergesinin parlaklığı ayarlanır ve sonra ekran takometrenin erkan ayarlarına geçer.