

Motorun alıřtırılması *(Devam ediyor)*

Motor alıřmazsa:

- ① Gazı 5 saniyeliđine sonuna kadar aıp marř dğmesine basınız.
- ② Normal alıřtırma iřlemini tekrar ediniz.
- ③ Motor alıřırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafife aınız.
- ④ Motor alıřmazsa 10 saniye bekleyip ① ve ② adımlarını tekrar ediniz.

Motor alıřmazsa: ➔ **S.101**