

# Göstergeler, Kumandalar ve Diğer Özellikler

### Kontak Anahtarı

Motor dururken kontağı **I** (Açık) konumunda bırakmak aküyü boşaltacaktır.

Sürüş esnasında anahtarı çevirmeyiniz.

### Motor Durdurma Anahtarı

Motor durdurma anahtarını acil durumlar dışında kullanmayınız. Sürüş esnasında bunu yapmak, sürüşü emniyetsiz kılacak şekilde motorun aniden durmasına sebep olacaktır. Motor durdurma anahtarını kullanarak motoru durdurursanız, kontağı **O** kapatınız. Aksi halde akü boşalacaktır.

### Mesafe Ölçer

Okuma 999.999 değerini aştığında ekran 999.999 değerinde kalır.

### Sıfırlanabilir mesafe ölçer

Okuma 9.999,9 değerini aştığında kilometre sayacı 0,0 değerine geri döner.

### Doküman Çantası

Kullanım kılavuzu, sicil ve garanti bilgileri selenin altındaki plastik doküman çantasında saklanabilir.

### Marş Kesme Sistemi

Motosiklet devrilirse bir bank (yatma açısı) sensörü, motoru ve yakıt pompasını otomatik olarak durdurur. Sensörü sıfırlamak için, kontağı **O** (Kapalı) konumuna getirmeli ve motorun yeniden çalıştırılabilmesinden önce tekrar **I** (Açık) konumuna getirmelisiniz.