

# 警告灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

## ABS 警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **➡P.83**

## 水温警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.81**

## 燃料残量警告灯

燃料がリザーブのみになると点灯

燃料残量警告灯が点灯したときの燃料

有効残量：1.9 ℓ

## PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが **○** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.82**

