

DATE & TIME

- 1 SEL ▲ (アップ) または SEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、年の2桁目(10の位)を選択する。
- 2 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが1桁目(1の位)に移動する。



- 3 SEL ▲ (アップ) または SEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、年の1桁目(1の位)を選択する。

- 4 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが月に移動する。
- 5 SEL ▲ (アップ) または SEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、月を選択する。
- 6 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが日に移動する。
- 7 SEL ▲ (アップ) または SEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、日を選択する。
- 8 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが“AM” または“PM” に移動する。
- 9 SEL ▲ (アップ) または SEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、“AM” または“PM” を選択する。
- 10 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが時に移動する。
- 11 SEL ▲ (アップ) または SEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、時を選択する。