

イモビライザーシステム(HISS)表示灯  
エンジンストップスイッチが“O” (RUN) の状態で  
メインスイッチを“ON”にすると、イモビライザ  
ーシステム (HISS) 表示灯が点灯し、数秒後に消灯  
することでエンジンの始動が可能であることを示  
します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”に  
し、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイ  
ッチを“ON”にしてください。それでも消灯しない  
ときは、54～55 ページを確認してください。

メインスイッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、  
2秒間隔で点滅します。また、この点滅をしないよ  
うにすることもできます(40 ページ参照)。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

