

# 目次

---

安全運転のために	6	水温警告	37
触媒装置について	14	ホンダ・エレクトロニクス	
コンバインドABS		ステアリング・ダンパー (HESD) 警告	38
(ABS付前後輪連動ブレーキ)	15	コンバインドABS警告灯	39
各部の名称	17	PGM-FI警告灯	40
メータの見かた、使いかた	19	燃料残量警告灯	41
計器類	19	イモビライザーシステム (HISS) 表示灯	42
エンジン回転計 (タコメータ)	19	方向指示器表示灯	44
上ボタン	20	前照灯上向き表示灯	
下ボタン	21	(ハイビームパイルोटランプ)	44
マルチファンクションディスプレイ	22	ニュートラル表示灯	45
速度計 (スピードメータ)	24	REVインジケータ	45
表示の切換え	25	REVインジケータの設定	46
積算距離計、区間距離計	26		
燃費計	29		
リザーブ燃料消費量表示	31		
時計	32		
水温計	34		
警告灯・表示灯	35		
警告灯	35		
油圧警告	36		