

メーターの見かた、使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯
エンジンストップスイッチが“O” (RUN) の状態で
メインスイッチを“ON”にすると、イモビライザ
ーシステム (HISS) 表示灯が点灯し、数秒後に消灯
することでエンジンの始動が可能であることを示
します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”に
し、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイ
ッチを“ON”にしてください。それでも消灯しない
ときは、57～58 ページを確認してください。

メインスイッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、
2秒間隔で点滅します。また、この点滅をしないよ
うにすることもできます(43 ページ参照)。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

