

## ■ トリップメーター

トリップメーター A は、999.9 km を超えると 0.0 km に戻ります。  
トリップメーター B は、9,999.9 km を超えると 0.0 km に戻ります。

## ■ アシストスリッパークラッチシステム

アシストスリッパークラッチは、走行時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを緩和することで、リヤタイヤのロックを防ぎ、クラッチ操作を容易にするシステムです。

エンジンオイルは MA 分類のものを使用してください。MA 分類以外のエンジンオイルを使用すると、アシストスリッパークラッチシステムの故障の原因になります。

## ■ HISS

HISS は、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないうようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。

メインスイッチを ON にすると、HISS 表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能です。であることを示します。消灯しない場合は始動できません。

## ▶ HISS 表示灯が消灯しないとき P.63

HISS 表示灯は、メインスイッチを OFF にしたあと 2 秒間隔の点滅を開始し、24 時間経過すると消灯します。

以下の操作を行うことで、点滅しないようにすることができます。

1. メインスイッチを ON にしてからオドメーターを表示させ、A ボタン (▶P.14) を 2 秒以上押し続ける。  
▶ このとき、表示灯が一度点滅します。
2. メインスイッチを OFF にする。