

メーターの設定

Aモードの設定 **▶P.20**

以下の順で設定します。

- 時計の合わせかた
- ディスプレーの明るさの調節
- トリップメーターA、平均燃費と燃料消費量の給油リセットの設定
- HISS 表示灯の設定

Bモードの設定 **▶P.23**

以下の順で設定します。

- REV インジケーターの設定(インジケーターが点滅する回転数の設定、インジケーターが点灯する回転数の間隔の設定、明るさの調節)
- タコメーターの表示設定