

4 HISS 表示灯の設定

HISS表示灯が点滅しないようにすることができ
ます。

- 1 SEL ボタンを押し、“**ON**” (点滅)か “**OFF**”
(点滅しない)を選択する。
- 2 SET ボタンを押し、決定しAモードの設定を
終了する。

メインスイッチをOFFにしてAモードの設定を
終了した時は、SET ボタンを押し設定を決定
した項目は設定を保持されます。

約30秒間ボタン操作が無い場合、通常表示に戻
ります。SET ボタンを押し設定を決定した項
目は設定を保持されます。